

Tilordningsliste - PLS

Utstyr	Symb	Berskrivelse
F3:96	i1	Motorvern
F4:96	i2	Motorvern
S1	i3	Start venstre
S2	i4	Start høyre
S3	i5	Stopp
S4	i6	Nødstopp
K1	Q1	Kontaktor venstredrift
K2	Q2	Kontaktor høyredrift
H1	Q3	Kjørellys venstre
H2	Q4	Kjørellys høyre

Rekkeklemmetabell – Dreieretningsvender PLS

Utenfor skapet	X2	Inne i skapet
S1:1 – S2:1 – S3:1 – S4:1	1	+ 24V
S1:2	2	i3
S2:2	3	i4
S3:2	4	i5
S4:2	5	i6
H1:2 – H2:2	6	- 24V
H1:1	7	Q3:2
H1:1	8	Q4:2
Utenfor skapet	X1	Inne i skapet
L1	1	F1:1
L2	2	F1:3
L3	3	F1:5
M1:U	4	F3:2
M1:V	5	F3:4
M1:W	6	F3:6